

BW-A7-RCW: Wi-Fi okosizzó



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszközt kizárólag beltéri használatra tervezték.

Ne használja az eszközt párás környezetben.

Ne használja az eszközt, amennyiben a burkolata sérült.

A telepítés során ügyeljen arra, hogy az eszköz működés közben ne érintkezzen éghető anyagokkal.

A használaton kívüli eszközt száraz, hűvös helyen tárolja.

Kerülje az eszköz vízzel vagy tűzzel való érintkezését.

Doboz tartalma: 1 db Wi-Fi villanykörte, 1 db használati útmutató

Technikai jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modell: | WB-A7-RCW E27 |
| Funkciók: | távvezérlés, időzítés, késleltetés, hangvezérlés, teljes színskála, tompítás |
| Üzemi feszültség: | AC85-265V, 50/60 Hz |
| Teljesítménytartomány | R+G+B+C+W: 3+3+3+7+7W |
| Vezeték nélküli kapcsolat típusa: | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) |
| Fényáram: | 800 lm |
| Színhőmérséklet: | 3000-6500K |
| Működési időtartam: | 25000h |
| Burkolat anyaga: | égésálló PBT, égésálló ABS |
| Méret: | 60*115 mm |
| Támogatott platformok: | Android/iOS |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Támogatott szolgáltatások: | Amazon Alexa, Google Home, IFTTT |
| Minőségi tanúsítványok: | CE, RoHS, FCC |
| Garancia: | 1 év |

Figyelmeztetés

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

Telepítés

Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- Az eszköz működtetéséhez nullás vezeték szükséges. Bizonyosodjon meg arról, hogy a bekötési ponton a nullás vezeték elérhető. Amennyiben nem elérhető, a bekötéshez kérjen szakképzett segítséget.
- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.

- Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

2. lépés

- Csavarja be az izzót az használni kívánt E27-es foglalatba.

Eszköz csatlakoztatása

1. lépés: Töltse le az az-smart alkalmazást a Google Play/ App Store áruházakból vagy az alábbi QR kód beolvasásával.



2. lépés: Regisztráció vagy belépés


- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással


- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat.
Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.
- Egymás után kapcsolja fel és le 3 alkalommal a körte foglalathoz tartozó villanykapcsolót. Ezután kapcsolja fel a villanykörtét. Amennyiben megfelelően hajtotta végre a folyamatot, akkor villanykörte fél másodpercenként villogni kezd.
- Az alkalmazásban nyomja meg a „+” jelet (képernyő jobb felső sarka) és válassza ki a „lighting” kategórián belül a „lighting (Wi-Fi)” opciót.



- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon. A „Confirm” kiválasztásával az eszköz keresése elindul.




- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Done” opciót.



AP mód

Ha az alapértelmezett móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP móddal.

- A Wi-Fi kapcsoló kiválasztása után nyomja meg az egyéb csatlakozási módot (Other mode), majd válassza ki az „AP mode” opciót.




- Egymás után kapcsolja fel és le 3 alkalommal a körte foglalathoz tartozó villanykapcsolót. Ezután kapcsolja fel a villanykörtét. Amennyiben megfelelően hajtotta végre a folyamatot, akkor villanykörte fél másodpercenként villogni kezd. Ezután újra kapcsolja fel és le 3 alkalommal a körte foglalathoz tartozó villanykapcsolót. Amennyiben

megfelelően hajtotta végre a folyamatot, akkor villanykörte 2 másodpercenként villogni kezd.

- Válassza ki a „Confirm indicator slowly blink” opciót.


Confirm indicator slowly blink

- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.
- Nyissa meg a WLAN beállítást és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-hez.



- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban



- 1; ki/bekapcsolás
- 2; fehér fény beállításai
- 3; színes fény beállításai
- 4; programok beállításai
- 5; időzítés beállítása
- 6; egyéb beállítások