


## Okos Relé Wifi+RF

**MS-101:** Wi-Fi, **MS-101R:** RF433, **MS-101WR:** Wi-Fi+RF433, **MS-101-16A:** Wi-Fi / 16A, **MS-101-16A-M:** Wi-Fi / 16A




Made In China



**Terméjkellemzők:**  
Tápegység: AC: 90V-250V AC  
Max. Terhelés: 2200W/10A vagy 3520W/16A  
Wi-Fi szabvány: 2.4 GHz b/g/n  
RF: 433Mhz  
ANYAG: ABS V0  
Méret: 88 \* 38 \* 22mm

**Használat előtt tekintse át az útmutatót**  
Az Ön okostelefonja vagy táblagépe 2.4G WiFi internetkapcsolattal rendelkezik. Ön rendelkezik a megfelelő WiFi PWD-vel. Okostelefonjának vagy táblagépének hozzáféréssel kell rendelkeznie az APP Store-hoz, Google Play-hez. A routered MAC-nyitott.



## AZ-Smart alkalmazás letöltése



Kérjük, szkennelje be a QR-kódot, vagy töltsse le az AZ-Smart alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.

### Használati Utasítás

#### Kapcsolódás Wi-Fi-n

(Csak a MS-101/MS-101WR részére)

- AZ-Smart** fiókot hozzon létre
- Ha már van fiókja, jelentkezzen be.
- Bekapcsolás BE/KI működési elv: A csatlakoztatott készülékek a feszültség alatt álló vezeték bekapcsolásával/ kikapcsolásával működnek/leállnak.



#### 4.1 Készülék bekötési útmutató.



#### 4.2 Mennyezeti lámpa bekötési útmutató.




#### 4.3 Világítás bekötési útmutató.



\* Megjegyzés: A WiFi kapcsolót az N és az L vezetékkel kell bekapcsolni.

#### 5 Győződjön meg róla, hogy a telefonja csatlakozik a Wi-Fi-hez és a Bluetooth-hoz.




#### 6 Nyissa meg az AZ-Smart alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd az "Adj hozzá" gombra.



#### 7 Válassza ki a hozzáadni kívánt készüléket és kattintson a "+" gombra



#### 8 Adja meg a Wi-Fi jelszót, majd kattintson a Tovább gombra, és várjon a kapcsolat befejezésére.



#### 9 Ha sikeresen hozzáadta az eszközt, a "Kész" gombra kattintva szerkesztheti az eszköz nevét, hogy belépjen az eszköz oldalára.

### Visszaállítási módszer

Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 7 másodpercig, amíg a WiFi kék LED gyorsan villog.

## Távolsági rádiófrekvenciás (RF) kapcsolat módszere

⚠️ (Csak az MS-101R/MS-101WR esetében)

- 1 Nyomja meg a párosító gombot 5 alkalommal, amíg az elektromos készülékek körülbelül 2-szer villognak, majd kapcsolja be a fali paneladót a sikeres párosításhoz. Miután a párosítás megtörtént, képes lesz a kapcsolót távolról vezérelni.

Ismételje meg a fenti eljárást egy másik fali paneladó párosításához. Az adókapcsolók maximális száma hat.

- 2 Nyomja meg a párosító gombot 10 alkalommal, amíg az elektromos készülékek körülbelül 4-szer villognak, majd elkezdődik a visszaállítás.

- 1 Kapcsolja be a készüléket
- 2 Tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig.
- 3 A megerősítő jelzőfény most gyorsan villog.

K: Hogyan állíthatom be a jelzőfényt lassan villogóknak?

- 1 A készülék bekapcsolása.
- 2 Tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig.
- 3 A visszajelző lámpa most gyorsan villog.
- 4 Tartsa lenyomva a reset gombot 8 másodpercig, amíg a jelzőfény lassan villog.

Az újonnan hozzáadott eszköznek 1 percre van szüksége ahhoz, hogy csatlakozzon a WiFi és az internethez, ha hosszú ideig offline marad, kérjük, itélje meg a problémát a WiFi LED állapota alapján.

A WiFi LED másodpercenként egyszer gyorsan villog;

A WiFi Switch nem tudott csatlakozni a WiFi-hez:

- 1 Lehet, hogy rossz WiFi jelszót adott meg.
- 2 A WiFi Switch túl messze van a WiFi-től, kérjük, vigye közelebb.
- 3 Győződjön meg róla, hogy az útválasztója MAC-nyitott. Ha még mindig nem sikerül, próbáljon meg megnyitni egy mobil hotspotot, és adja hozzá újra.

## ⚠️ Az Echo hangszóró beállítása az Alexa APP segítségével (Csak az MS-101/MS-101WR esetében)

1. Ha befejezte az AZ-Smart telepítését, akkor nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást; jelentkezzen be Alexa fiókjába, és adja meg jelszavát.
2. kattintson a menüre a bal sarokban - kattintson a "Beállítások" menüpontra; válassza az "Új eszköz beállítása" lehetőséget (válasszon ki egy eszközt, például az Echót) Megjegyzés: Amikor

megjelenik az alábbi oldal, nyomja meg hosszan a kis pontot az Echo készülékén, amíg a fény sárgára nem vált. Ezután kattintson a Folytatás gombra az alkalmazáson.

Megjegyzés: ebben a pillanatban a mobiltelefon nem tudja megnyitni a különböző VPN szoftvereket.




3. Válassza ki a saját WiFi-t és várjon egy néhány percig. Egy bemutatkozó videó után, kattintson a következő lépésre, és automatikusan belép a Kezdőlapra. Most az Echo sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hez.

## HIBAELHÁRÍTÁS

K: Hogyan állíthatom be a jelzőfényt gyors villogásként?

## Az-Smart képesség engedélyezése az Alexa APP-ban

Válassza a "képesség" lehetőséget az opciós sávban, majd keressen rá a "Az-Smart" kifejezésre a beviteli mezőben.



Válassza ki az AZ-Smart-ot a keresési eredmények közül, majd kattintson a "Képesség engedélyezése" gombra.




Ezután adja meg a korábban regisztrált AZ-Smart APP felhasználónevét és jelszavát.

## A villanykapcsoló hangvezérlése

Miután a fenti művelet sikeres volt, az Echo segítségével vezérelheti a fénykapcsolót.


## STEP 2

Válassza a "Szolgáltatások" lehetőséget az opciós sávban, és válassza az "AZ-Smart"-ot a következő felületre való belépéshez.




## STEP 3

Koppintson a "Fiók összekapcsolása" lehetőségre, majd jelentkezzen be az AZ-Smart fiókjába.



## 1. Eszközök felfedezése


Először is, azt kell mondanod az Echónak: Echo (vagy Alexa), "discover my devices". Az Echo keresni kezdi az AZ-Smart APP-ban hozzáadott eszközöket. Ez körülbelül 20 másodpercig tart, majd az Echo közli az eredményt. Az Alexa APP-ban a "Discover devices" gombra is kattinthat, ekkor megjelenik a sikeresen megtalált eszközök listája.



## 2. Eszközök vezérlése hanggal

Megjegyzés: Az eszköz nevének összhangban kell lennie az AZ-Smart APP hozzáadásával.

A fénykapcsolót is csoportosíthatja, és utasításokat adhat a közös vezérlésükhöz..



Megjegyzés:

Az Echo az egyik ébresztési név, amely a három név közül bármelyik lehet (Beállítások): Alexa, Echo, Amazon.

## 3. Támogatás készségi lista

A készüléket a következő utasításokkal vezérelheti:

Alexa (or Echo), turn on the Light Switch Alexa (or Echo), turn off the Light Switch

## Google Assistant - Az-Smart aktiválása a Google Home alkalmazásban

Köszönjük támogatását és vásárlását. nálunk. Mi a MOES-nál mindig rendelkezésére állunk igényei kielégítésére. Ossa meg vásárlási élményét velünk.



Ha bármilyen más igénye van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk,

Follow us:



WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD  
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China  
Tel:+86-577-57186815  
Email:service@moeshouse.com



## Előkészítés

Letöltötte az Android (4.2 vagy újabb) vagy iOS (8.0 vagy újabb) okostelefonokkal vagy táblagépekkel kompatibilis Google Home alkalmazást. Regisztrálta a Google-fiókját.

Párosította a fénykapcsolót az AZ-Smart alkalmazással, és elnevezte egy felismerhető névvel.

- Befejezte a Google Home beállítását.

## STEP 1

Nyissa meg a Google Home alkalmazást; koppintson a bal felső sarokban lévő ikonra; válassza a "További beállítások" lehetőséget a következő felületre való belépéshez.

