

SYT-C / RT-C-SK-EU: RF433 1-2-3 utas kapcsoló



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Doboz tartalma: 1 db RF kapcsoló, 2 db CR2032-es gombelem, 1 db használati útmutató, 2 db csavar

Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

A kapcsoló üzemi állapotát az érintőgomb kék fénye jelzi. A kapcsoló az érintőgomb megnyomásakor pirosan világít. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a gombot.

Technikai jellemzők

Modell:	SYT-C01
Üzemi feszültség:	DC 3.0V
Áramforrás:	2db CR2032, 3V gombelem (a csomag tartalmazza)
Kapcsolók/Csatornák száma:	1
Társítható vezérfelkapcsolók száma:	1
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	RF433,92 MHz
Energiafogyasztás (készlet):	>1uA
Energiafogyasztás (kommunikáció):	>10mW
Környezeti hőmérséklet tartomány:	-10°C - +70°C
Kódolás típusa:	EV1527 tanuló kód
Moduláció:	ASK (Amplitude-shift keying)
Burkolat anyaga:	edzett üveg, égésálló ABS
Méret:	86*86*15mm
Választható színek:	fehér, fekete
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS
Garancia:	1 év

Telepítés

Megjegyzés

- Beüzemelés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztót vezérlő kapcsoló, amihez az SYT típusú kapcsolót társítani kívánja, kompatibilis jelen eszközzel.
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztót vezérlő kapcsoló, amihez az SYT típusú kapcsolót társítani kívánja megfelelően és biztonságosan üzemel.
- Ha a beüzemeléssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Beüzemelés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

1. lépés

- Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a kapcsoló hátlapján található rögzítési pontokhoz (ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
- A csavarok segítségével feszesen rögzítse a falfelülethez a kapcsoló hátlapját. Amennyiben az eszközhöz mellékelt csavarokkal a rögzítés nem lehetséges, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.

2. lépés:

- Helyezze a 2 db CR2032-es, 3V-os gombelemet a termék elemtartó foglalatába. Amennyiben megfelelően helyezte be az elemeket, akkor a kapcsoló üzembesz állapotba kerül, melyet a kapcsológomb kék fénye jelez.
- Pattintsa a termék előlapját a hátlapra.

Eszköz csatlakoztatása WS-EUL vezér kapcsolóhoz

- Váltsa a WS-EUL kapcsolót RF-es csatlakozási üzemmódba. Ehhez a kapcsolón tartsa lenyomva balról az első érintőgombot 10 másodpercig, amíg egy rövid sípoló hangot nem ad.
- A csatlakoztatáshoz nyomja meg az SYT kapcsoló érintőgombját. Amennyiben a csatlakozás sikeres volt, a WS-EUL kapcsoló egy újabb rövid sípoló hangot ad.
- Ezután az WS-EUL kapcsolón a használati útmutatóban foglaltak szerint el kell végezni a termék összekapcsolását a Smart Life™ applikációval.
- Ha az SYT kapcsolót fel- illetve lekapcsolja, a WS-EUL kapcsoló állapota is változik a Smart Life™ applikációban

Eszköz leválasztása WS-EUL vezér kapcsolóról.

- Váltsa a WS-EUL kapcsolót RF-es csatlakozási üzemmódba. Ehhez a kapcsolón tartsa lenyomva balról az első érintőgombot 10 másodpercig, amíg egy rövid sípoló hangot nem ad.
- A csatlakoztatáshoz nyomja meg az SYT kapcsoló érintőgombját. Amennyiben a leválasztás sikeres volt, a WS-EUL kapcsoló egy újabb rövid sípoló hangot ad.
- Ezután az WS-EUL kapcsolón a használati útmutatóban foglaltak szerint el kell végezni a termék összekapcsolását a Smart Life™ applikációval.